



## Zo gebruik je de deactiveringskaart voor de budgetmeter elektriciteit

Stap ① ▶	Breng de kaart in de meter met de chip langs de linkerzijde en de pijl naar voor.	
Stap ② ▶	In het linkervakje verschijnt code 9 op de display. Dit betekent dat de kaart wordt aanvaard. Als alle gegevens zijn ingelezen, hoor je twee bieptonen. 	Indien code 8 verschijnt op de display <ul style="list-style-type: none"><li>• wordt de kaart niet herkend door de meter</li><li>• of heb je de kaart verkeerd ingebracht. Draai ze om en probeer opnieuw.</li></ul> Lukt het nog niet? <a href="tel:078353500">Bel naar 078 35 35 00</a>



Stap ③	<p>▶ Pas nadat je volgend scherm op de display ziet, mag je de kaart uit de meter halen.</p>		De deactivering is geslaagd.
Stap ④	▶ De budgetmeter werkt nu als een normale tweevoudig uurtariefmeter zonder oplaadkaart.		
Stap ⑤	<p>▶ Het is mogelijk dat de <b>schakelaar</b> van de budgetmeter is uitgevallen. Klik hem omhoog om hem weer in te schakelen.</p> <p>Heb je nog geen elektriciteit? Het is mogelijk dat ook de <b>hoofdschakelaar</b> is uitgevallen. Schakel hem weer in door hem omhoog te duwen.</p>	<p>→</p> <p><i>Schakelaar is uitgevallen</i></p> <p><i>Klik de schakelaar omhoog</i></p>	
Stap ⑥	▶ <b>We verzoeken je de kaart binnen de vijf dagen terug te sturen in bijgevoegde gefrankeerde omslag.</b> Indien je nog een oplaadkaart hebt, mag je die eveneens terugsturen in dezelfde omslag.		

*Voor meer informatie kun je terecht op deze telefoonnummers*

**078 35 35 34** voor vragen in verband met aansluitingen, meterstanden en -verzwaringen, budgetmeters en rationeel energiegebruik

**078 35 35 00** voor meldingen van defecten en technische storingen